

BTMARKDISPLAY System Variable — GstarCAD 2027

BTMARKDISPLAY System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > B System Variables > BTMARKDISPLAY

Function Description:

The BTMARKDISPLAY system variable is used to control whether to display value set marker for dynamic block reference.

Type	Integer
Saved in	Registry
Initial value	1
Range	0,1

System Variable Value:

- 0:** specify to not display value set marker
- 1:** specify to display value set marker

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)

Online URL: <https://www.kb2.gstarcad.com.my/article.php?id=3093>