

VSSTATE System Variable — GstarCAD 2027

VSSTATE System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > V System Variables > VSSTATE

Function Description:

The VSSTATE system variable is used to indicate whether the Visual Style window is open or closed.
(Read-Only)

Type	Integer
Saved in	Not saved
Initial value	0

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)