

ISOLINES System Variable — GstarCAD 2027

ISOLINES System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > I System Variables > ISOLINES

Function Description:

The ISOLINES system variable is used to specify the number of contour lines displayed on the curved surfaces of 3D solids.

Type	Integer
Saved in	Drawing
Initial value	4
Range	0 ~ 2047

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)