

GFANG System Variable — GstarCAD 2027

GFANG System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > G System Variables > GFANG

Function Description:

The GFANG system variable is used to specify the angle of gradient fill.

Type	Real
Saved in	Not saved
Initial value	0
Range	0 ~ 360

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)