

TEXTFILL System Variable — GstarCAD 2027

TEXTFILL System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > T System Variables > TEXTFILL

Function Description:

The TEXTFILL system variable is used to control whether to fill TrueType fonts for plotting.

Type	Integer
Saved in	Not saved
Initial value	1
Range	0,1

System Variable Value:

- 0: display text in profile
- 1: display text as filled images

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)

