

TSPACEFAC System Variable — GstarCAD 2027

TSPACEFAC System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > T System Variables > TSPACEFAC

Function Description:

The TSPACEFAC system variable is used to control the line space for Mtext measured by text height.

Type	Real
Saved in	Not saved
Initial value	1.0000
Range	0.25 ~ 4.0

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)