

POLARDIST System Variable — GstarCAD 2027

POLARDIST System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > P System Variables > POLARDIST

Function Description:

The POLARDIST system variable is used to set snap increment when SNAPTYPE set to be 1.

Type	Real
Saved in	Registry
Initial value	0.0000

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)