

POLYSIDES System Variable — GstarCAD 2027

POLYSIDES System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > P System Variables > POLYSIDES

Function Description:

The POLYSIDES system variable is used to set default edge number for POLYGON command.

Type	Integer
Saved in	Not saved
Initial value	4
Range	3 ~ 1024

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)