

CMLSCALE System Variable — GstarCAD 2027

CMLSCALE System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > C System Variables > CMLSCALE

Function Description:

The CMLSCALE system variable is used to control global line weight for multiple line.

Type	Integer
Saved in	Drawing
Initial value	1.0000(Imperial) or 20.0000 (Metric)

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)