

SKETCHINC System Variable — GstarCAD 2027

SKETCHINC System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > S System Variables > SKETCHINC

Function Description:

The SKETCHINC system variable is used to set the record increment for SKETCH command.

Type	Integer
Saved in	Drawing
Initial value	0.1000(Imperial) or 1.0000(Metric)

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)