

SNAPMODE System Variable — GstarCAD 2027

SNAPMODE System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > S System Variables > SNAPMODE

Function Description:

The SNAPMODE system variable is used to turn the snap mode on or off.

Type	Integer
Saved in	Drawing
Initial value	0
Range	0,1

System Variable Value:

- 0:off
- 1:on

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)

