

SOLIDCHECK System Variable — GstarCAD 2027

SOLIDCHECK System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > S System Variables > SOLIDCHECK

Function Description:

The SOLIDCHECK system variable is used to open or close 3D solid check for current task.

Type	Integer
Saved in	Not saved
Initial value	1
Range	0,1

System Variable Value:

- 0: close
- 1: open

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)

