

STEPSIZE System Variable — GstarCAD 2027

STEPSIZE System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > S System Variables > STEPSIZE

Function Description:

The STEPSIZE system variable is used to set the size of each step by drawing units when in walk or fly mode.

Type	Real
Saved in	Drawing
Initial value	6.0000
Range	1E-6 ~ 1E+6

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)