

STEPSPERSEC System Variable — GstarCAD 2027

STEPSPERSEC System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > S System Variables > STEPSPERSEC

Function Description:

The STEPSPERSEC system variable is used to specify how many steps per second executing in walk or fly mode.

Type	Real
Saved in	Drawing
Initial value	2.0000
Range	1 ~ 30

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)