

DIMALTD System Variable — GstarCAD 2027

DIMALTD System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMALTD

Function Description:

The DIMALTD system variable is used to control the number of decimal places in alternate units.

Type	Integer
Saved in	Drawing
Initial value	2 (Imperial)or 3 (Metric)

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)