

DIMEXE — GstarCAD 2027

DIMEXE

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMEXE

Function Description:

The DIMEXE system variable is used to specify the distance that the dimension line extends the extension line.

Type	Real
Saved in	Drawing
Initial value	0.1800(Imperial) or 1.2500(Metric)

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)