

DIMJOGANG System Variable — GstarCAD 2027

DIMJOGANG System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMJOGANG

Function Description:

The DIMJOGANG system variable is used to specify the angle of dimension line transverse part in jogged radius dimension.

Type	Real
Saved in	Drawing
Initial value	45
Range	5 ~ 90

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)