

DIMLFAC System Variable — GstarCAD 2027

DIMLFAC System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMLFAC

Function Description:

The DIMLFAC system variable is used to set scale factors for linear dimension measurements.

Type	Real
Saved in	Drawing
Initial value	1.0000

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)