

DIMRND System Variable — GstarCAD 2027

DIMRND System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMRND

Function Description:

The DIMRND system variable is used to round all dimension distances to be the specified value.

Type	Integer
Saved in	Drawing
Initial value	0.0000

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)