

DIMSHO System Variable — GstarCAD 2027

DIMSHO System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMSHO

Function Description:

The DIMSHO system variable is used to control the update of dimension distance when enlarging or shortening dimension objects.

Type	Switch
Saved in	Drawing
Initial value	1
Range	0,1

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)