

DIMTXT System Variable — GstarCAD 2027

DIMTXT System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMTXT

Function Description:

The DIMTXT system variable is used to specify the height of dimension text(except for constant text height in current text styles)

Type	Real
Saved in	Drawing
Initial value	0.1800(Imperial) or 2.5000 (Metric)

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)