

DTEXTED System Variable — GstarCAD 2027

DTEXTED System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DTEXTED

Function Description:

The DTEXTED system variable is used to specify the display of user interface when creating ad editing single line text.

Type	Integer
Saved in	Registry
Initial value	2

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)