

USERR1-USERR5 System Variable — GstarCAD 2027

3858 kbadmin September 25, 2026 [System Variable Reference](#) 0 5

USERR1-USERR5 System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

Type	Real
Saved-in	Drawing
Initial value	0.0000

Provides storage and retrieval of real numbers. There are five system variables: USERR1, USERR2, USERR3, USERR4, and USERR5.

Other versions with matching text

[2013](#) · [2015](#) · [2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)

Online URL: <https://www.kb2.gstarcad.com.my/article.php?id=3858>