

System variable with C letter — GstarCAD 2027

3981 kbadmin September 25, 2026 [System Variable Reference](#) 0 15

System variable with C letter

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > C System Variables

- [CAMERADISPLAY](#)
- [CAMERAHEIGHT](#)
- [CANNOSCALE](#)
- [CANNOSCALEVALUE](#)
- [CBARTRANSPARENCY](#)
- [CCONSTRAINTFORM](#)
- [CDATE](#)
- [CECOLOR](#)
- [CELTSCALE](#)
- [CELTYPE](#)
- [CELWEIGHT](#)
- [CENTERCROSSGAP](#)
- [CENTERCROSSSIZE](#)
- [CENTEREXE](#)
- [CENTERLAYER](#)
- [CENTERLTSCALE](#)
- [CENTERLTYPE](#)
- [CENTERLTYPEFILE](#)
- [CENTERMARKEXE](#)
- [CENTERMT](#)
- [CHAMFERA](#)
- [CHAMFERB](#)
- [CHAMFERC](#)
- [CHAMFERD](#)
- [CHAMMODE](#)
- [CIRCLERAD](#)
- [CLAYER](#)
- [CLEANSCREENSTATE](#)

- [CLIPROMPTLINES](#)
- [CLISTATE](#)
- [CMATERIAL](#)
- [CMDACTIVE](#)
- [CMDDIA](#)
- [CMDECHO](#)
- [CMDINPUTHISTORYMAX](#)
- [CMDNAMES](#)
- [CMLEADERSTYLE](#)
- [CMLJUST](#)
- [CMLSCALE](#)
- [CMLSTYLE](#)
- [COLORTHEME](#)
- [COMPASS](#)
- [CONSTRAINTBARDISPLAY](#)
- [CONSTRAINTBARMODE](#)
- [CONSTRAINTINFER](#)
- [CONSTRAINTNAMEFORMAT](#)
- [CONSTRAINTSOLVEMODE](#)
- [COORDS](#)
- [COPYFORMAT](#)
- [COPYMODE](#)
- [CPLOTSTYLE](#)
- [CPROFILE](#)
- [CROSSINGAREACOLOR](#)
- [CTAB](#)
- [CTABLESTYLE](#)
- [CURSORREVERSE](#)
- [CURSORSIZE](#)
- [CVPORT](#)

Online URL: <https://www.kb2.gstarcad.com.my/article.php?id=3981>