

# DIMALTF System Variable — GstarCAD 2027

## DIMALTF System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMALTF

### Function Description:

The DIMALTF system variable is used to control the multiplier of alternate units.

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| Type          | Real                                 |
| Saved in      | Drawing                              |
| Initial value | 25.4000(Imperial) or 0.0394 (Metric) |

### Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)