

DIMALTRND System Variable — GstarCAD 2027

DIMALTRND System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMALTRND

Function Description:

The DIMALTRND system variable is used to round off the alternate dimension units.

Type	Real
Saved in	Drawing
Initial value	0.0000

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)