

DIMFRAC — GstarCAD 2027

DIMFRAC

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMFRAC

Function Description:

The DIMFRAC system variable is used to set the fraction format when DIMLUNIT set to 4 (architectural) or 5(fractional).

Type	Integer
Saved in	Drawing
Initial value	0
Range	0,1,2

System Variable Value:

- 0:** horizontal stacked
- 1:** diagonal stacked
- 2:** not stacked

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)

Online URL: <https://www.kb2.gstarcad.com.my/article.php?id=4684>