

DIMLTEX2 System Variable — GstarCAD 2027

DIMLTEX2 System Variable

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables > DIMLTEX2

Function Description:

The DIMLTEX2 system variable is used to set the linetype for the second extension line.

Type	Strings
Saved in	Drawing
Initial value	""

Other versions with matching text

[2016](#) · [2017](#) · [2018](#) · [2019](#) · [2020](#) · [2021](#) · [2022](#) · [2023](#) · [2024](#) · [2025](#) · [2026](#)