

System variable with D letter — GstarCAD 2027

4784 kbadmin September 25, 2026 [System Variable Reference](#) 0 10

System variable with D letter

[GstarCAD 2027](#) · [System Variables](#)

System Variables > D System Variables

- [DATALINKNOTIFY](#)
- [DATE](#)
- [DBLCLKEDIT](#)
- [DBMOD](#)
- [DCTCUST](#)
- [DCTMAIN](#)
- [DEFAULTLIGHTING](#)
- [DEFAULTLIGHTINGTYPE](#)
- [DEFLPLSTYLE](#)
- [DEFPLSTYLE](#)
- [DELOBJ](#)
- [DEMANDLOAD](#)
- [DGNFRAME](#)
- [DGNIMPORTMAX](#)
- [DGNMAPPINGPATH](#)
- [DGNOSNAP](#)
- [DIASTAT](#)
- [DIMADEC](#)
- [DIMALT](#)
- [DIMALTD](#)
- [DIMALTF](#)
- [DIMALTRND](#)
- [DIMALTTD](#)
- [DIMALTTZ](#)
- [DIMALTU](#)
- [DIMALTZ](#)
- [DIMANNO](#)
- [DIMAPOST](#)

- [DIMARCSYM](#)
- [DIMASSOC](#)
- [DIMASZ](#)
- [DIMATFIT](#)
- [DIMAUNIT](#)
- [DIMAZIN](#)
- [DIMBLK](#)
- [DIMBLK1](#)
- [DIMBLK2](#)
- [DIMCEN](#)
- [DIMCLRD](#)
- [DIMCLRE](#)
- [DIMCLRT](#)
- [DIMCONSTRAINTICON](#)
- [DIMDEC](#)
- [DIMDLE](#)
- [DIMDLI](#)
- [DIMDSEP](#)
- [DIMEXE](#)
- [DIMEXO](#)
- [DIMFIT](#)
- [DIMFRAC](#)
- [DIMFXL](#)
- [DIMGAP](#)
- [DIMJOGANG](#)
- [DIMJUST](#)
- [DIMLAYER](#)
- [DIMLDRBLK](#)
- [DIMLFAC](#)
- [DIMLIM](#)
- [DIMLTEX1](#)
- [DIMLTEX2](#)
- [DIMLTYPE](#)
- [DIMLUNIT](#)
- [DIMLWD](#)
- [DIMLWE](#)
- [DIMPOST](#)
- [DIMRND](#)
- [DIMSAH](#)
- [DIMSCALE](#)
- [DIMSD1](#)
- [DIMSD2](#)
- [DIMSE1](#)
- [DIMSE2](#)
- [DIMSHO](#)
- [DIMSOXD](#)

- [DIMSTYLE](#)
- [DIMTAD](#)
- [DIMTDEC](#)
- [DIMTFAC](#)
- [DIMTFILL](#)
- [DIMTFILLCLR](#)
- [DIMTIH](#)
- [DIMTIX](#)
- [DIMTM](#)
- [DIMTMOVE](#)
- [DIMTOFFSET](#)
- [DIMTOFL](#)
- [DIMTOH](#)
- [DIMTOL](#)
- [DIMTOLJ](#)
- [DIMTP](#)
- [DIMTSZ](#)
- [DIMTVP](#)
- [DIMTXSTY](#)
- [DIMTXT](#)
- [DIMTXTDIRECTION](#)
- [DIMTZIN](#)
- [DIMUNIT](#)
- [DIMUPT](#)
- [DIMZIN](#)
- [DISPSILH](#)
- [DISTANCE](#)
- [DIVMESHBOXHEIGHT](#)
- [DIVMESHBOXLENGTH](#)
- [DIVMESHBOXWIDTH](#)
- [DIVMESHCONEXIS](#)
- [DIVMESHCONEBASE](#)
- [DIVMESHCONEHEIGHT](#)
- [DIVMESHCYLAXIS](#)
- [DIVMESHCYLBASE](#)
- [DIVMESHCYLHEIGHT](#)
- [DIVMESHPYRBASE](#)
- [DIVMESHPYRHEIGHT](#)
- [DIVMESHPYRLENGTH](#)
- [DIVMESHSPHEREAXIS](#)
- [DIVMESHSPHEREHEIGHT](#)
- [DIVMESHTORUSPATH](#)
- [DIVMESHTORUSSECTION](#)
- [DIVMESHWEDGEBASE](#)
- [DIVMESHWEDGEHEIGHT](#)
- [DIVMESHWEDGELENGTH](#)

- [DIVMESHWEDGESLOPE](#)
- [DIVMESHWEDGEWIDTH](#)
- [DONUTID](#)
- [DONUTOD](#)
- [DRAGMODE](#)
- [DRAWORDERCTL](#)
- [DTEXTED](#)
- [DWFFRAME](#)
- [DWFOSNAP](#)
- [DWGCHECK](#)
- [DWGCODEPAGE](#)
- [DWGNAME](#)
- [DWGPREFIX](#)
- [DWGTITLED](#)
- [DXEVAL](#)
- [DYNCONSTRAINTMODE](#)
- [DYNDIGRIP](#)
- [DYNDIVIS](#)
- [DYNLISTSTYLE](#)
- [DYNMODE](#)
- [DYNPICOORDS](#)
- [DYNPIFORMAT](#)
- [DYNPROMPT](#)
- [DYNTOOLTIPS](#)

Online URL: <https://www.kb2.gstarcad.com.my/article.php?id=4784>